



## Anslutningschema

- 1 Rörisolering
- 2 Golvisoleringstätning
- 3 Flätad rostfri stålslang
- 4 Dubbla tätningsband
- 5 Flottörventil
- 6 Flottörboll
- 7 Isolering av PU-hårdsjum
- 8 Stort snabbavlopp
- 9 Betongfundament (minst 15 cm tjockt)
- 10 Frostfritt djup (0,8 - 2,0 m - beroende på region)
- 11 Vattentillförselledning 1/2"
- 12 Öppen botten, så att markvärme kan stiga
- 13 Rör: Minsta diameter 30 cm